



Käynnistäminen

Pidä kuulokkeen oikean käden puolella olevaa virtakytkintä painettuna. Kuulet englanninkielisen tervehdysviestin 'Sensear, Sounds Good To Me'. Kuulokkeen vihreä valo alkaa vilkkumaan. Käynnistyksen jälkeen olet SENS-melukompeisoidussa tilassa (Speech Enhancement Noise Suppression).

Sammuttaminen

Pidä kuulokkeen oikean käden puolella olevaa virtakytkintä painettuna. Kuulet englanninkielisen ilmoituksen 'System Shutting Down'.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina (+) tai (-) painiketta kuulokkeen oikean käden puolella. Säätääksesi korkeimman äänenvoimakkuuden tason, painele (+) painiketta kunnes kuulet ilmoituksen 'maximum'. Kuuloke rajoittaa korkeimman korviin tulevan äänepainetason 82dB(A).

Toimintatilan vaihto

Toimintatilan vaihtaminen SENS- ja passiivi-tilojen välillä tapahtuu painamalla kerran virtakytkintä laitteen käynnistämisen jälkeen. Kuulokkeen oikean käden puolella oleva vihreä valo vilkkuu harvakseltaan SENS-tilassa ja nopeasti passivisessa tilassa.

Radiopuhelimen liittäminen

Kuulokkeen ollessa käynnissä, liitä radiopuhelin jälleenmyyjäsi toimittamalla radiokaapelilla ja käynnistä radio. Kuulet englanninkielisen viestin 'Two-Way Radio On'.

Jos et kuule viestiä, pidä kuulokkeen oikean käden puolella olevaa (+) painiketta painettuna. Kuulet viestin 'system setup, battery status' ja painele oikean käden puolella olevasta virtakytkimestä, kunnes kuulet 'communication options'. Paina uudestaan (+) painiketta ja kuulet 'Two Way Radio Enabled'.

Puhekanava voidaan avata PTT-tangentista, tai kuulokkeen painikkeesta vasemman käden puolella.



Bluetooth päälle kytkeminen

Kuulokkeen ollessa käynnissä, pidä (+) painiketta painetuna. Kuulet englanninkielisen viestin 'System Setup, Battery Status' jonka jälkeen painele oikealla käden puolella olevaa virtakyntintä, kunnes kuulet 'Bluetooth Options'. Paina jälleen (+) painiketta ja kuulet ilmoituksen 'Bluetooth enabled'.

Bluetooth kytketään pois päältä seuraamalla edellä esitettyjä ohjeita, mutta 'Bluetooth Options' tilassa painamalla (-) painiketta.

Bluetooth laitteen parittaminen

Varmista että Bluetooth on päällä ja paina sitten "Multi Function" painiketta kuulokkeen vasemman käden puolella. Kuulet viestin 'Bluetooth Discoverable'. Kuulokkeen vasemmalla puolella oleva sininen valo syttyy.

Kuuloke löytyy Bluetooth haulla SM1x. Kuulokkeen Bluetooth parituskoodi on neljä nollaa "0000". Paritus on onnistunut kuullessasi helähdys-äänien kuulokkeistasi.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Tulevaan puheluun voidaan vastata kuulokkeen vasemman käden puolella olevalla "Multi Function" painikkeella. Puhelu voidaan lopettaa samalla painikkeella.